



Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214
alejandrolinares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve



PREVIO ACID

Composición

Tensioactivos no iónicos..... 5-15%

Ácido fosfórico?????..... 15-<30%

Descripción e indicaciones

PREVIO® ACID es un detergente ácido destinado a eliminar los depósitos minerales e inorgánicos de todo tipo de instalaciones ganaderas e industriales, y de la industria alimentaria.

La eficacia de PREVIO® ACID para eliminar las incrustaciones minerales se consigue gracias a su estudiada formulación que combina tensioactivos no iónicos y ácidos inorgánicos.

Por su composición PREVIO® ACID, actúa enérgicamente sobre los depósitos adheridos a las superficies y conductos dejando las superficies tratadas libres de estos residuos, pues su formulación ácida ha sido desarrollada para actuar sobre este tipo de suciedad habitual

Por su polivalencia y capacidad desincrustante, PREVIO® ACID puede ser usado en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo tipo e industria alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios como cajas, bandejas, tanques, tuberías, salbs, bidones y otros tipos de utillaje que se afecten por los depósitos minerales. PREVIO® ACID está ideado para ser usado en ciclo ácido de lecherías, industrias queseras, yogurteras, plantas embotelladoras de bebidas,



industrias
cárnicas y otras instalaciones de industria alimentaria

Vía de Administración y dosificación:

PREVIO® ACID se utiliza diluido en agua a concentraciones de 1% (1 parte en 100 de agua) al 10% (1 parte en 10 de agua) según la carga de suciedad presente. El producto se aplica por pulverización, cepillado, lavado o inmersión. También puede ser utilizado con lanzaderas de espuma a una concentración del 2-5%. Tras dejarlo actuar unos minutos, aclarar la superficie con abundante agua.

Forma farmacéutica:

Jabón

Efecto terapéutico:

No Aplica (solo para desinfectantes, productos para la higiene de instalaciones reactivos, medios y equipos diagnósticos)

Especies:



Presentaciones:

Envase de 25 litros (incluye llave dosificadora)

Tiempo de retiro:

No precisa

Contraindicaciones:

No Precisa

Nro. Registro S.A.S.A.: EN TRAMITE

Nro. Registro I.N.S.A.I. EN TRAMITE